# :hager

(FR)



## 30733 - 30738

#### Présentation du produit

Horloge de programmation hebdomadaire à 2 zones permettant de programmer 20 horaires confort ou réduit répartis indifféremment sur les 2 zones

Exemple : 12 horaires sur la zone 1 et 8 sur la zone 2. Chaque horaire peut être affecté à un ou plusieurs jours de la semaine.

Exemple : un confort du lundi au vendredi à 7h00 compte pour un horaire, il vous en reste maintenant 19

Commutateur de sélection des modes

⊕: mise à l'heure

**Z1** = programmation zone 1

**Z1** = programmation zone 2

AUTO = exploitation MANU = dérogation manuelle, confort ou réduit, permanente ou temporisé

Sélection des jours

③ res : mise à zéro générale

④ enter : touche de validation

(5) et (6) Défilement heures et minutes

⑦ \$\overline\$confort, Créduit

8 Affichage des jours de la semaine

Affichage heures et minutes

#### Schéma de raccordement Fixation sur rail DIN Raccordement 30733





Programmateurs modulaires

digitaux, 2 zones, fil pilote

Interrupteurs manuels 4 positions :

- Zone 1 = circuits I et II
- Zone 2 = circuits III

Auto Fonctionnement automatique programmé par Ċ l'horloge

(

\*

- Auto Régime confort en fonctionnement permanent
  - . ¢



permanent

- 🌣 - ((

\*

Auto Régime hors-gel en fonctionnement ¢ permanent Ċ

#### Raccordement 30738



Les programmateurs modulaires digitaux permettent de programmer votre chauffage sur 2 zones. pour mieux gérer votre confort et maîtriser vos dépenses d'énergie.

Par exemple, une zone jour pour la salle à manger et le salon et une zone nuit pour les chambres à coucher.

Les horaires que vous allez programmer pour chaque zone vont definir les périodes de chauffage confort et les périodes de chauffage réduit.

#### Caractéristiques techniques

Compatible avec convecteurs à fil pilote 3 ou 4 ordres	
Allmentation	2300 + 15%
Fréquence :	50/60 Hz
Puissance absorbée :	environ 1 VA
Réserve de marche :	par pile au lithium,
3 ans minimum, (durée de	vie de la pile : 10 ans)
Précision de l'horloge :	1 sec./24 h. à 20 °C
Sorties fil pilote :	500 mA par zone
(plusieurs convecteurs peuvent être	
raccordé	es sur la même sortie)
Sortie chauffe-eau :	
<ul> <li>contact inverseur libre de potentiel</li> </ul>	
- pouvoir de coupure: 0,5 A/230 V	
Raccordement par bornes à c	ages: 1 à 4 mm <sup>2</sup>
Température de fonctionneme	nt: 0°Cà+50°C
Température de stockage :	-20 °C à +60 °C
Encombrement :	90 x 88,5 x 60 mm

Made in France

#### Mise à l'heure

A la mise en service, il est nécessaire de faire un **RESET** pour effacer la mémoire du programmateur. La touche res ③ est accessible à l'aide d'une pointe de stylo par exemple (évitez tout objet pointu risquant d'endommager la touche).

( (



- 1 Mode mise a l'heure 🕘.
- 2 Sélectionnez le jour de la semaine :
- 1 = Lundi, 2 = Mardi ---> 7 = Dimanche.
- 3 Défilement des heures et des minutes.
- L'horloge démarre lorsqu'on quitte le mode mise à l'heure (uniquement en cas de modification de l'heure).

Exemple : Jeudi 8 h 59



Auto Régime réduit en fonctionnement

### Programmation de la zone 1 (Z1)

Premier horaire : confort (分) du lundi au vendredi



- 1 Sélectionnez **ZONE 1 (Z1)** (par exemple zone jour).
- 2 Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine.
   Ecriture : 1 appui, effacement : 2 appuis.
- 3 Ecriture de l'horaire de commutation.
- 4 Sens de commutation 🔆.
- 5 Validez.

#### Deuxième horaire : réduit ( ( ) du lundi au vendredi



- 1 Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine. Ecriture : 1 appui, effacement : 2 appuis.
- 2 Ecriture de l'horaire de commutation.
- **3** Sens de commutation **(**.
- 4 Validez.

après un horaire 🔆 confort, le programmateur propose automatiquement un horaire réduit

#### Programmation de la zone 2 (Z2)



- 1 Sélectionnez la **ZONE 2 (Z2)** (par exemple zone nuit).
- 2 Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine. écriture : 1 appui, effacement : 2 appuis
- 3 Ecriture de l'horaire de commutation.
- 4 Sens de commutation 3 ou  $\mathbb{C}$ .
- 5 Validez.

## Mode AUTO

Pour activer la programmation, placez impérativement le commutateur en position **AUTO**. Les 2 zones se positionnent conformément à la programmation.



 Sélection AUTO. Affichage de l'heure, du jour et du régime de chauffage de chaque zone. Ce mode ne permet aucune intervention (ni dérogation, ni programmation). Toutes les touches sont inactives, sauf res.

Durant une coupure secteur, l'affichage disparaît, à l'exception de l'indication des régimes de chauffage qui se positionnent au niveau réduit pour les deux zones **CC**.

#### **Relecture des horaires**



- 1 Sélectionnez ZONE 1 (Z1).
- Par appuis successifs sur enter, affichez les différents horaires de commutation des 7 jours de la semaine : affichage dans l'ordre chronologique, les pointeurs "jours" clignotent.
- **3** Revenez en mode **AUTO** pour activer la programmation.

#### Modification ou annulation des horaires

Exemple : pour modifier l'horaire du lundi à 7 h 00 au lieu de 7 h 30 sur la zone 1 (Z1)



- 1 Sélectionnez ZONE 1 (Z1).
- Par appuis successifs sur enter, affichez les différents horaires de commutation des 7 jours de la semaine : affichage dans l'ordre chronologique, les pointeurs "jours" clignotent.
- 3 Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine à modifier en effectuant un appui sur les touches des jours concernés, les pointeurs se fixent (les autres restent clignotants).
- 4 Modifiez l'horaire de commutation.
- 5 Validez.

Dans le cas où la mémoire est remplie (20 horaires de commutation enregitrés), un horaire ne peut être modifié que pour

 I'ensemble du groupe de jours affectés de cet horaire, sinon, après un appui sur +, - ou \(\C)/\(C) "End" s'affiche.

# Suppression de l'affectation d'un horaire à certains jours

*Exemple :* suppression de l'horaire 7h00 aux mardi et mercredi sur la zone 1 (Z1).



## Sélectionnez l'horaire à supprimer comme au paragraphe **Relecture des horaires**.

 Sélectionnez le(s) jour(s) à supprimer : effacez les pointeurs "jours" par 2 appuis successifs sur les touches concernées.

2 - Validez.

Pour supprimer un horaire totalement, effacez tous les pointeurs "jours" puis validez.

#### Adjonction de jours à un horaire de commutation

Exemple : commutation à affecter à 7h30 au mardi sur la zone 1 (Z1).



Sélectionnez l'horaire à supprimer comme au paragraphe **Relecture des horaires**.

- 1 Sélectionnez le ou les jours à supprimer : effacez les pointeurs "jours" par 2 appuis successifs sur les touches concernées.
- 2 Validation.
- **3** Retour en mode **AUTO** pour activer la programmation.

### Mode MANU : dérogation permanente

Ce mode permet d'effectuer une marche forçée confort ( $\mathfrak{P})$  ou réduit (  $\P)$  des deux zones simultanément.



1 - Maintenez le sélecteur sur la position MANU, puis sélectionnez l'état des zones à l'aide de la touche X/C. Pour annuler le forçage permanent, replacez le sélecteur sur AUTO.

#### Mode MANU : dérogation temporaire

Ce mode permet une mise en (réduit) ou (confort) des deux zones simultanément avec suspension du programme pour une période réglable de 1h00 à 23h00 (h) ou de 1 à 27 jours (h).

Exemple : dérogation en réduit pendant 3 jours  $(3 \quad \mathbf{a}')$ .



- 1 Sélectionnez le mode MANU.
- 2 Choisissez la durée de temporisation.
- **3** Sélectionnez le régime de chauffage et revenez en mode **AUTO**.

Les 2 indicateurs de régime de chauffage des deux zones clignotent, indiquant une dérogation temporisée. Après la dérogation programmée, le programme reprendra son cours normal

- dérogation en heures : retour au programme initial après la durée exacte de temporisation

- dérogation en jours : retour du programme initial à 0h00 après le nombre de jours programmés ( le jour actuel compte pour 1 jour ).

Pour annuler une dérogation, revenez en mode MANU, appuyez sur la touche - jusqu'à afficher puis revenez en mode AUTO.