


Ajout d'un ou plusieurs produits

Présentation


Différents états lumineux des LEDS réseau et apprentissage.

Etats indicateurs lumineux		
		Eteint
		Allumé fixe
		Clignotement lent (1 s)
		Clignotement rapide (0.25 s)
		Clignotement (60 ms)
	-	3 clignotements (3 s)

Exemples d'interrupteurs 230 V~



Exemples de commandes sans fil




Première étape (obligatoire)


- Ajoutez un produit dans un réseau existant

Tous les produits sont installés et mis sous tension

- 1 Appuyez brièvement sur la touche NETW de n'importe quel produit du prêt à poser déjà installé, la LED orange clignote rapidement.




- 2 Appuyez brièvement sur la touche NETW du produit à intégrer, sa LED orange s'allume fixe puis clignote lentement.



⚠ Recommencer cette étape pour tous les produits à ajouter

- 3 Appuyez sur la touche NETW qui a ouvert le réseau, tous les voyants s'éteignent.




Programmation pour l'ajout d'un produit


- Ajout d'un inter micromodule

L'inter micromodule a été ajouté au réseau (cf. Première étape)


- 1 Appuyez brièvement sur la touche LEARN de la commande sans fil déjà programmée, la LED verte s'allume fixe puis clignote lentement.



- 2 Appuyez brièvement sur la touche de commande, la LED verte clignote rapidement.




La LED verte de l'interrupteur 230 V~ déjà programmé clignote rapidement, la lampe reliée s'allume ainsi que la LED bleue.




Interrupteur micromodule déjà associé


- 3** Appuyez brièvement sur la touche LEARN de l'interrupteur 230 V~ à ajouter, la LED verte clignote lentement.



- 4** Appuyez brièvement sur la touche de commande pour allumer la lampe, la LED verte clignote rapidement. La lampe reliée s'allume ainsi que la LED bleue.



- 5** Appuyez brièvement sur la touche LEARN de la commande sans fil, les LEDs vertes de tous les produits associés s'éteignent.



⚠ Réaliser l'ensemble des étapes avec la deuxième commande sans fil.


Fin de la procédure concernant l'ajout de l'interrupteur récepteur micromodule

Programmation pour l'ajout d'un produit (suite)


- Ajout d'une commande sans fil

L'interrupteur sans fil a été ajouté au réseau (cf. Première étape)


- 1 Appuyez brièvement sur la touche LEARN de la commande sans fil à ajouter, la LED verte s'allume fixe puis clignote lentement.




- 2 Appuyez sur la touche de commande, la LED verte clignote rapidement.



- 3 Appuyez brièvement sur la touche LEARN de l'interrupteur micromodule, la LED verte clignote lentement.





- 4** Appuyez brièvement sur la touche de commande pour allumer, la LED verte clignote rapidement. La lampe reliée s'allume, ainsi que la LED bleue.



 Pour associer plusieurs interrupteurs 230 V~, recommencez les étapes 3 et 4

- 5** Lorsque toutes les LEDs vertes clignotent rapidement, appuyez brièvement sur la touche LEARN de la commande sans fil. Les LEDs vertes de tous les appareils associés s'éteignent.



Fin de la procédure concernant l'ajout d'une commande sans fil.